Panasonic

保管用
施工説明付き
保証書別添付

取扱説明書

住宅用照明器具
(LEDシーリングライト)


●リモコン付き

ECONAVI

品番 **HH-LC531A**
HH-LC631A
HH-LC731A
HH-LC831A

便利な「るすばんモード」機能付き

●「るすばんモード」をセットすると、
留守中に照明器具が自動で点灯・消灯します。

●るすばんモードは
解除するまで
毎日繰り返します。
在宅を装うため、
点灯・消灯時刻は
毎日変わります。



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
特に、ご使用前に「安全上のご注意」(2〜3ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

■この説明書は必ずお客様にお渡しください。

もくじ

安全上のご注意 …… 2
ご使用上に関するお知らせ …… 3
各部のなまえと付属部品 …… 4
取り付け前のご確認 …… 5
照明器具を取り付ける …… 6
照明器具を取り外す …… 7
各部のはたらき …… 8
あかりをつける …… 9
エコナビとは …… 11
エコナビの各種設定と使いかた …… 12
リモコンの設定と便利な使いかた …… 14
留守中に在宅を装う …… 16
(るすばんモードの使いかた)
故障かな?と思ったら …… 17
教えて!Q&A …… 18
お手入れについて …… 19
仕様 …… 19
保証とアフターサービス …… 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告



■天井

必ず守る

●必ず上図のような平面部の直径が840 mm 以上の天井に取り付ける

落下によるけがのおそれがあります。

禁止

●凹凸のある場所に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。



●傾斜した場所に取り付けない

火災、落下によるけがのおそれがあります。



◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

■配線器具

禁止

●がたついたり、破損している配線器具(ローゼット・引掛シーリング)には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。

出しろの少ないもの





斜めに取り付けられたもの

シーリングハンガーが取り付けられたもの

ケースウェイに取り付けられたもの



電源端子露出タイプ



■壁スイッチ

必ず守る

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

■その他

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

●アダプタは確実に取り付ける

落下してけがのおそれがあります。

必ず守る

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

⚠ 注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、
外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください
点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」
(保証書内在中) に基づき、自主点検
してください。

●付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因と
なることがあります。

●カバーは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はLEDやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れは電源を切り、LEDやその周辺が冷めてから
行ってください。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や
屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●リモコンのLED手元灯やカバーを外した状態で
点灯したLEDを長時間直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

●カバーを回して外す時は枠を持って回さない
本体が落下してけがの原因となることがあります。

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
●停電時、停電復帰時などで予期せぬ非常に短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。
長時間使わないときは、壁スイッチをOFFしてください。
●壁スイッチがないとリモコン送信器の電池が消耗した場合やリモコン送信器を紛失した場合に点灯消灯ができません。
(本体のリモコン受信部の「OFF/ONスイッチ」を押せば消灯/普段点灯は可能)
●壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
●リモコンの電池を取り外した場合、リモコンのチャンネルが初期設定に変わることがあります。
その際は、リモコンのチャンネルを変更してください。 ☞15ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」手順②参照
●リモコンのLED手元灯が点灯している場合やリモコンの液晶が表示している場合でも、電池の消耗により照明器具の操作が
できない場合があります。(LED手元灯の点灯中は、電池の消耗に関わらず照明器具の操作が行えません。)
●LED、常夜灯、リモコンのLED手元灯にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
●3Dテレビ視聴時、リモコンが反応しにくい場合があります。
●点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。
●リモコンのボタン操作により液晶表示部がちらつく場合があります。
●LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
●器具が消灯していてもエコナビランプが点灯している場合は、エコナビ点灯動作中ですのでお出かけの際は消灯してください。
●キレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。(使用環境により程度は異なります。)
☞お手入れについては、19ページ「お手入れについて」参照

【周 囲 の 影 響 】

●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

【エコナビ点灯時、場合によっては下記の現象が起こることがあります】

○お部屋の床やテーブルなどの色味が
濃い場合に器具の真下で…
- 新聞紙や雑誌などを広げたとき
- 白いお皿を並べたとき
- 白い衣服で座ったとき

○近くにある他の照明を点灯させた場合
- 壁面のブラケットを点灯
- ダイニングの照明を点灯
- デスクスタンドを点灯

○その他の場合
- 器具の真下に長時間立ったとき
- 器具の真下に白い敷物を敷いたとき
- 明るさセンサーに鏡の反射光が入ったとき

左記のような条件下では照明が暗くなる、または
消灯する場合がありますが、異常ではありません。
気になる場合は「普段ボタン」または「全灯ボタン」
を押してご使用ください。

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

照明器具



配線器具
(付属していません。)

本体取り付け用付属部品

アダプタ (1個)
補修品番NZ2716M

常夜灯

リモコン受信器



操作方法は、
8、15ページ参照

本体

※器具本体裏面に4カ所ついている黒スポンジは取らないでください。
(本体回転防止のため必要です)



黒スポンジ



枠

LED

明るさセンサー
詳しくは、8ページ「明るさセンサー」参照

コネクタ



カバー
(外面キレイコート仕様)
キレイコートについては、19ページ「お手入れについて」参照

説明書

取扱説明書
かんたんガイド

リモコン付属部品

リモコン
(1個)
補修品番
HK9482MM

操作方法は、
8~10、12~16
ページ参照

単3形
マンガン
乾電池
(2本)

●リモコンの裏ブタを開けて、単3形マンガン乾電池を2本入れる。



リモコン
ボックス
(1個)



リモコン
ボックス用
木ネジ(2本)

●リモコンボックスを使用して、紛失防止用に壁掛け収納できます。



取り付け前のご確認

■ 明るさセンサーの方向

明るさセンサーの位置を窓から離したところに
くるように取り付けてください。





注意 窓の外の光を直接検知すると、設定よりも暗くなるおそれがあります。

■ 同一部屋内で複数灯設置する場合の制約条件

2台設置時は明るさセンサーを4m以上離してください。



注意 近接設置すると器具が交互に明暗を繰り返すおそれがあります。

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

※必ず壁スイッチと併用してください。 ☞ 3ページ「ご使用上に関するお知らせ」参照

1 天井についている配線器具を確認する

下記以外の配線器具の場合、
配線器具が設置されていない場合、
取り付けできません。

◎販売店､工事店に配線器具の取り替え、
取り付けをご依頼ください。
※工事には資格が必要です。

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。 **2** の作業へ進んでください。

WG5005
WG5015
丸型フル引掛
シーリング

WG6005
フル引掛
ローゼット

WG1000
角型引掛
シーリング

WG4000
WG4420
WG4425
WG1500
丸型引掛
シーリング

天井からの出しろが 22 mm の配線器具


WG6000
WG6420
WG6130
引掛埋込
ローゼット


WG6001WK
引掛埋込ローゼット
(ハンガーなし)

天井からの出しろが 11 mm の配線器具

2 天井の配線器具にアダプタを取り付ける

①位置を合わせる

②**カチッ**と音が
するまで
アダプタを右に
回して取り付ける



確認

**ボタンを押さずに
左に回して外れない
ことを確認する**



⚠ 警告

アダプタは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

3 本体を押し上げて取り付ける

カチッ,カチッと**2**度、
音がするまで押し上げる



※器具裏面の黒スポンジは
取り外さないでください。
本体の固定ができなくなり
簡単に回転します。

カチッと**1**度、
音がするまで
押し上げる



●アダプタの本体取り付け位置

横から見た図



2段目まで押し上げる

下から見た図



アダプタのツメ(黒色)が
両方見えるまで本体を押し上げる

横から見た図



1 段目まで押し上げる

確認

**本体が正しく
取り付けられ
ているか必ず
確認する。**

本体がグラグラする


本体が簡単に
回転する

アダプタのレバーが
正しい位置にきていない

○ レバーと▼印が合っていると
コネクタは接続できます(下図参照)



上図の場合、正しく取り付けされていないので 3 を再度行ってください。

4 コネクタをアダプタに差し込む

コネクタを確実に差し込む



確認

●コネクタが差し込めない場合は
本体が正しく取り付けられていません。
→差し込めない場合は、前ページ **3** に戻る。

●引っ張って、コネクタが抜けないことを確認する。

5 カバーを取り付ける

① **カバーの凸部を本体の受け具とガイドの間に合わせる**

② **カバーを持ち上げる**

③ **カバーを止まるまで右に回す**



確認 バランスを見て、カバーが水平に取り付けられていることを確認する。
→水平ではない場合は、カバーを左に回して外し、再度、**5** を行う。

⚠ 注意

必ず守る

カバーは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

禁止

枠を持って回さない
本体が落下してけがの原因となることがあります。

カバーの外しかた

❶カバーを止まるまで左に回す
❷カバーを外す



照明器具を取り外す

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 コネクタを外す

①つまみながら
②引いて、外す



2 本体を外す

①本体が落ちないようにしっかりと支え
②レバーを矢印の方向(左右)に広げたまま
③本体をゆっくりと下げて、外す



3 アダプタを外す

①ボタンを押しながら
②左に回す



各部のはたらき

明るさセンサー



明るさセンサー
周囲の明るさを検知します。



エコナビランプ(緑色)

点 灯	·エコナビON ·環境設定時
点 滅	明るさ変化中
消 灯	エコナビOFF

リモコン受信器(本体)

リモコン受信部
リモコンからの信号を受けます。
※傷つけたり、汚したりしないでください。



チャンネル設定スイッチ
器具のチャンネルを設定する場合に使用
☞ 15ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照

音切入スイッチ
押すごとにリモコン操作時の音を切/入

OFF/ON スイッチ
押すごとに消灯/普段のあかり

リモコン

送信のしかた 必ず「リモコン送信部」を器具に向けて操作してください。

●通常の点灯·消灯の場合
「送信部1」を器具に向けて操作する。



●「るすばんモード」「おやすみタイマー」を使用する場合
寝かせた状態で点灯·消灯することを確認する。





LED手元灯(橙)
手元灯ボタンを押している間はLED手元灯が点灯

リモコン送信部
※傷つけたり、汚したりしないでください。
送信部1
送信部2



エコナビボタン
エコナビ点灯を開始
☞13ページ「エコナビの使いかた」参照

調色ボタン
LEDの光色を昼光色から電球色に連続で調節

白い色ボタン
LEDが昼光色6500K※、明るさ約50%で点灯

全灯ボタン
LEDが昼白色4700K※、明るさ100%で点灯

常夜灯ボタン(蓄光)
常夜灯が明暗ボタンで変更した明るさで点灯
(初期設定:100%の明るさ)
◎太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。

手元灯ボタン(蓄光)
ボタンを押している間はLED手元灯が点灯
◎太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。

環境設定ボタン
お部屋の明るさ環境を設定
☞12ページ「エコナビの初期設定」参照

明るさ調整ボタン
エコナビ点灯時の最大の明るさを3段階から調整
☞14ページ「エコナビをより省エネで使うには」参照

フタ
フタを開けて、時刻設定やチャンネル切替、エコナビの環境設定や明るさ調整を行います。

るすばんボタン
るすばんモードの設定/解除
☞16ページ「留守中に在宅を装う(るすばんモードの使いかた)」参照

普段ボタン
LEDが明暗ボタン、調色ボタンで変更した明るさ、色で点灯
(初期設定:昼白色4700K※、明るさ約70%)

暖かい色ボタン
LEDが電球色3000K※、明るさ約50%で点灯

明暗ボタン
LED(100%～約5%)、常夜灯(6段階)の明るさを調整
☞ 9ページ「LEDを調光、調色し記憶させる」
10ページ「常夜灯を調光し記憶させる」参照

おやすみタイマーボタン
☞ 15ページ「おやすみタイマーをセットする」参照

消灯ボタン

チャンネルボタン
操作する器具のチャンネル (1～3) を設定
(初期設定:チャンネル1)
☞ 15ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照

時刻設定ボタン
現在時刻、点灯·消灯時刻を設定

時刻ボタン
現在時刻、点灯·消灯時刻を変更

※ K(ケルビン)とは、色温度の単位で光の色を数値化したものです。

あかりをつける

あかりパターンを切り替える

壁スイッチはONの状態にしてください

リモコンのシーン切替ボタンで4つのあかりパターン（普段、全灯、白い色、暖かい色）が選べます。





※ K（ケルビン）とは、色温度の単位で光の色を数値化したものです。

LEDを調光、調色し記憶させる



メモ
- 再度、「普段ボタン」を押すと、記憶した明るさ、色で点灯します。
- 「全灯ボタン」「白い色ボタン」「暖かい色ボタン」を押して明るさや色を調節した場合も「普段ボタン」に記憶されます。

あかりをつける（つづき）

常夜灯を調光し記憶させる

① 常夜灯

リモコンの「常夜灯ボタン」を押す

②

リモコンの「明暗ボタン」で常夜灯の明るさを調節する

③ 常夜灯

リモコンの「常夜灯ボタン」に記憶されます

メモ

- 6段階の明るさを調節できます。
- 再び左記の操作を行うまでは、記憶した明るさで点灯します。
- 常夜灯は調色できません。

壁スイッチで照明器具を操作する

点灯・消灯する

壁スイッチ ON

点灯

前回の「明るさと色」で点灯します

壁スイッチ OFF

消灯

現在（消す直前）の「明るさと色」を記憶して消灯します

- 「エコナビ点灯」状態でOFFすると、次にONしたときも「エコナビ点灯」になります。
- 消灯状態でOFFすると次にONしたときも消灯状態になります。

点灯状態を切り替える

壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF→ONすると点灯状態が切り替わります。
但し、エコナビ、白い色、暖かい色点灯には切り替えできません。



- 壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用しないでください。点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。

エコナビとは

センサーがお部屋の明るさを検知し外からの光に応じて、
照明器具が自動で余分な明るさを抑えて点灯します。



検知範囲に外光が入ると、余分な明るさ分を
減光(省エネ)します。



検知範囲に外光がない場合は、設定した明るさ
(100%,70%,50%)※1で点灯します。

※1: 設定時の光色での明るさの割合になります。

■ 動作イメージ



外光を利用して、自動調光

エコナビの各種設定と使いかた

エコナビの初期設定　初めてお使いになるときは必ず行ってください

■環境設定

エコナビを使うために、お部屋の明るさ環境を設定する必要があります。
下記の設定方法に従って、設定を行ってください。

設定方法

設定は、下記内容にそって行わないと正しい省エネ効果が得られない場合があります。

●設定は必ず夜間に行ってください。
（昼間に「環境設定ボタン」を押すと、正常に設定できません。）

●照明器具から約2m離れて、設定してください。
（器具の近くに人がいると、正常に設定できません。）

●近くにある他の照明は、常時点灯させている場合をのぞいて消してください。
（他の照明の光に反応して、正常な設定ができない場合があります。
☞18ページ「教えて！Q&A」■エコナビの設定について **Q5** 参照）



メモ

設定する前に、「普段ボタン」を押して1～2時間ほど器具を点灯させると、明るさが安定し、より正確な設定を行うことができます。

① リモコンの「全灯ボタン」を押す

➡ 照明器具が「全灯」のあかりで点灯

※お部屋の明るさ環境を設定するために器具を全灯で点灯させます。
エコナビ動作時の明るさや光色の設定ではありません。

② リモコンのフタを開ける

③ リモコンの「環境設定ボタン」を押す

➡「ピッ」と音が鳴り設定開始

・エコナビランプ（緑色）が点灯

※設定中は照明器具の光の色が自動で変化します。



注意

●下記の状態のときは「ピピッ」と音が鳴り、設定できません。
・「エコナビ点灯」しているとき
・「常夜灯」が点灯しているとき
・「消灯」のとき
●環境設定中はリモコン操作はできません。
●環境設定中に壁スイッチをOFFにすると設定はできません。

④ 約10秒以内に「ピピーッ」と音がして設定完了

・エコナビランプ（緑色）が消灯

⑤ リモコンのフタを閉じる

メモ

一度環境設定すると、電源を切っても記憶しています。

お願い

下記の場合には再度、環境設定を行う必要があります。

・テーブルやソファなどの家具の配置を替えたとき
・じゅうたんやカーテンなどの部屋の模様替えを行ったとき

エコナビの使いかた

■エコナビをONにする



リモコンの「エコナビボタン」を押す

➡ エコナビランプ(緑色)が点灯してスタートします

メモ

- ●エコナビランプ(緑色)が点滅しているときは、明るさが変化している状態です。
- ●消灯状態で「エコナビボタン」を押すと照明器具が点灯してエコナビがスタートします。
  - ・消灯前の光色で動作します。
    (点灯時にエコナビをONした場合はそのままの光色で動作します。)
- ●エコナビ設定時の光色によって最大の明るさが異なります。

明るさ調整100%の場合



※ K(ケルビン)とは、色温度の単位で光の色を数値化したものです。

・明るさ調整を設定することにより最大の明るさを100%、70%、50%に調整できます。
☞14ページ「エコナビをより省エネで使うには」参照

■エコナビをOFFにする



下記の ⓐ、ⓑ のいずれかの操作でエコナビをOFFできます。

ⓐ 「普段」,「全灯」,「白い色」,「暖かい色」,「常夜灯」,「消灯」のいずれかのボタンを押すとエコナビをOFFし、押したボタンに応じた点灯状態に切り替わります。

ⓑ 壁スイッチを素早く(約2秒以内)OFF→ONすると、エコナビをOFFし、普段のあかりに切り替わります。
(☞10ページ「壁スイッチで照明器具を操作する」参照)

➡ エコナビランプ(緑色)が消灯します。

メモ

- ●本体のリモコン受光部の「OFF/ONスイッチ」を押してもエコナビをOFFできます。
- ●「るすばんボタン」や「おやすみタイマーボタン」を押した場合、設定時間になると押したボタンの動作へ切り替わり、エコナビはOFFします。

(リモコンは、操作したい器具の真下などの動作する場所に寝かせた状態で置いてください。☞8ページ「送信のしかた」参照)

エコナビの各種設定と使いかた

エコナビをより省エネで使うには

■明るさ調整

エコナビ点灯時の最大の明るさを100%・70%・50%に調整できます。

設定方法（一連の操作を、あらかじめお読みになってから行ってください。）

① エコナビがONであることを確認する
（OFFの場合は、リモコンの「エコナビボタン」を押してください。）

② リモコンのフタを開ける

③ リモコンの「明るさ調整ボタン」を1回押す
➡「ピッ」と音が鳴り、
現在設定されている明るさ（下記の3段階のいずれか）になる

④ 5秒以内に再度「明るさ調整ボタン」を押して下記の中から選択する

最大の明るさ 100% →（5秒以内）→ 最大の明るさ 70% →（5秒以内）→ 最大の明るさ 50%

ボタンを押すごとに明るさが変化します。
（5秒以内）

「明るさ調整」設定後(5秒後に)、設定した最大の明るさでエコナビがスタートします。
エコナビ点灯時は、設定した最大の明るさと最小の明るさ(約5%)・消灯の間で明るさを自動で調節します。



メモ
・50% を選択するとLEDは最大で50%点灯となり、より省エネ効果が得られます。
・お買い上げ時の設定は最大の明るさ100%になっています。
・最大の明るさは、光色により変わります。



※ K（ケルビン）とは、色温度の単位で光の色を数値化したものです。

⑤ リモコンのフタを閉じる

メモ
エコナビはON状態です。
OFFする場合は、☞13ページ「エコナビをOFFにする」をご参照ください。

リモコンの設定と便利な使いかた

リモコンの現在時刻を設定する

お買い上げ時や電池交換時の設定のしかた

時刻が点滅している場合

➡ 右記手順②から設定を行う

現在時刻を変更する場合

時刻が点滅していない場合

➡ 右記手順①から設定を行う

メモ
「るすばんモード」、「おやすみタイマー」をセットするには、現在時刻の設定が必要です。

① 時刻設定 リモコンのフタを開け「時刻設定ボタン」を2秒以上押す

現在時刻が点滅する

② ▼時刻▲ リモコンの「▼時刻▲ボタン」を押して現在時刻に合わせる

③ 時刻設定 リモコンの「時刻設定ボタン」を押す

現在時刻が点滅から点灯に変わり設定完了

複数のリモコン照明器具を操作する　照明器具のチャンネルを変更できます

リモコンのチャンネルを切り替えると、1台のリモコンで複数の器具が操作できます。
また、リモコンで器具を操作できない時は、チャンネル設定が正しくない場合があります。

チャンネル設定でできること

●複数の器具を同時に点灯できます。
※器具間の距離やリモコン操作の方向により、同時に点灯しないことがあります。
(例)一部屋に2台のリモコン照明器具がある場合



●近くの器具を別々に点灯できます。
(例)隣室にもリモコン照明器具がある場合



① チャンネル設定スイッチ



リモコン受信器(本体)の「チャンネル設定スイッチ」を押す(1秒以内にはなす)
→「ピッ」と音がする

② チャンネル

リモコンのフタを開けて「チャンネルボタン」を押して希望のチャンネル(CH1～3)に合わせる

現在設定されているチャンネルが表示されます。
その後、押すごとにCH1→CH2→CH3と切り替わります。
(最後に操作してから約10秒後に表示は消えます。)

③ 普段

リモコンの普段、全灯、白い色、暖かい色、明暗、調色、エコナビ、消灯、常夜灯のいずれかのボタンを押す
→「ピピーッ」と音がして設定完了

メモ

リモコンの普段、全灯、白い色、暖かい色、明暗、調色、エコナビ、消灯、常夜灯のいずれかのボタンを押している間は、現在設定されているチャンネルが表示されます。

いずれかのボタンを押している間は

設定されているチャンネルが表示されます。

おやすみタイマーをセットする

おやすみタイマーをセットすると、30分または60分後に自動消灯を行います。

① おやすみ 30分・60分

リモコンの「おやすみタイマーボタン」を押して希望のタイマーをセットする

(30分後消灯)　(60分後消灯)　(未設定・解除)



押すごとに表示が切り替わります。

② **設定後はリモコンが動作する場所に寝かせた状態で置く**

☞ 8ページ「送信のしかた」参照

メモ

●「おやすみタイマー」設定時間経過後、タイマー時間表示は消え、「おやすみタイマー」は解除されます。
●「おやすみタイマー」セット中に、「消灯ボタン」を押すと、「おやすみタイマー」が解除されます。

手元灯(橙)を操作する

いざという時に便利な手元灯付き

手元灯

リモコンの「手元灯ボタン」を押している間、LED手元灯が点灯



ご注意

ひんぱんに手元灯を使用すると電池寿命が短くなります。

留守中に在宅を装う（るすばんモードの使いかた）

リモコンで留守中に在宅を装う「るすばんモード」設定にしておくと照明器具が自動的に点灯/消灯します。
（本商品で家宅への侵入や盗難を確実に阻止することはできません。）

るすばんモードのはたらき

●「るすばんモード」をセットすると、
留守中に照明器具が自動で点灯･消灯します。

（例）初期設定

●るすばんモードは解除するまで毎日繰り返します。
在宅を装うため、点灯･消灯時刻は「設定通り」、
「15分前」、「30分前」の3パターンでランダムに
変わります。（設定日のみ設定通り動作します）



るすばんモードをセットする

① るすばん　リモコンの「るすばんボタン」を押す

るすばん 、点灯時刻、
消灯時刻が表示される
（初期設定:(点灯)17:00
(消灯)23:00）

約10秒後

るすばん 、現在時刻
に表示が切り替わり、
るすばんモードがセットされる

●もう一度押すと解除します（るすばん 表示が消えます）

メモ

●るすばんモードは「普段のあかり」の明るさで点灯します。

●「おやすみタイマー」と「るすばんモード」では、
「おやすみタイマー」の設定が優先されます。
（「るすばんモード」の点灯時間帯であっても
「おやすみタイマー」が優先されます。）

②操作したい器具の真下など、
必ずリモコンが動作する場所
に寝かせた状態で置く



メモ

壁スイッチOFFでは「るすばんモード」は動作しません。
お出かけの際に照明器具をOFFする場合はリモコンで
操作してください。

るすばんモードの時刻を変更する

① るすばん　リモコンの「るすばんボタン」を押す

るすばん 、点灯時刻、
消灯時刻が表示される
（初期設定:(点灯)17:00
(消灯)23:00）

② 時刻設定　リモコンのフタを開け「時刻設定ボタン」を2秒以上押す

点灯時刻が点滅する

③ ▼時刻▲　リモコンの「▼時刻▲ボタン」を押し、時刻を変更する

●点滅している時に、時刻の変更ができます。
●点灯・消灯時刻は「30分毎」に設定できます。

④ 時刻設定　リモコンの「時刻設定ボタン」を押す

消灯時刻が点滅する
→ 上記手順③と同様に消灯時刻の
変更をする

⑤ 時刻設定　リモコンの「時刻設定ボタン」を押し、時刻を決定する

●「時刻設定」を押さないと約60秒で、前回の設定に戻ります。
●一度設定すると、電池交換までは記憶しています。

メモ　「点灯」と「消灯」の同時刻設定はできません。

⑥そのまま「るすばんモード」がセットされます。

●解除する場合は「るすばんボタン」を押す。

メモ

「るすばんボタン」を押した後、約10秒以内に「時刻設定ボタン」を押さないと下図のように表示が変わり、時刻の変更ができません（「るすばんモード」がセットされます）。時刻を変更する場合は「るすばんボタン」を押して、一旦「るすばんモード」を解除（るすばん 表示が消えます）してから再び上記手順①より行ってください。

故障かな?と思ったら　下表に従って点検してください

現　象	考えられる原因	処　置	参照ページ
点灯しない	コネクタが確実に差し込まれていない	①コネクタを一度抜き、 ②本体を押し上げてから ③コネクタを再度、差し込む	7ページ 1 6ページ 3 7ページ 4
	壁スイッチがOFFになっている または、リモコンで消灯にして 壁スイッチをOFFにしていた	壁スイッチをONにする、または、 壁スイッチを素早く OFF→ONにする	10ページ 「壁スイッチで照明器具を操作する」
勝手に点灯、消灯する	エコナビがONになっている	エコナビをOFFにする	13ページ「エコナビの使いかた」
	「るすばんモード」セット中である	「るすばんモード」を解除する	16ページ 「るすばんモードをセットする」
勝手に点灯する	非常に短い停電などにより壁スイッチ機能がはたらき、点灯状態が切り替わった可能性がある	壁スイッチをOFFにする	—
		リモコンもしくは壁スイッチ操作で点灯モードを切り替える	9〜10ページ 「あかりをつける」
勝手に消灯する	「おやすみタイマー」セット中である	「おやすみタイマー」を解除する	15ページ 「おやすみタイマーをセットする」
リモコンで操作できない ・液晶が表示しない	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れる	4ページ 「各部のなまえと付属部品」
	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	
エコナビのOFF/ONができない ・液晶は表示している ・LED手元灯は点灯する	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	
	リモコンと照明器具のチャンネルが合っていない	リモコンのチャンネルを変更して操作する	15ページ 「複数のリモコン照明器具を操作する」
環境設定ができない	エコナビがONになっている	「普段ボタン」を押してから環境設定を行う	12ページ 「エコナビの初期設定」
	常夜灯が点灯しているまたは、消灯している		
リモコン操作時またはエコナビ操作時にちらつく	調光、調色動作をしている	調色、調光(下限付近)動作時、ちらつく場合がありますが異常ではありません。調色、調光動作が終わるとちらつきも止まります。	
点灯状態が勝手に切り替わる	「るすばんモード」セット中である	「るすばんモード」を解除する	16ページ 「るすばんモードをセットする」
	電子ブロックが異常動作状態になっている	リモコン受信器の ・「チャンネル設定」スイッチ ・「音切入」スイッチ ・「OFF/ON」スイッチ の**3ボタンを同時に押す。** (はなすと「ピッ」と音がして、常夜灯が点灯します。) ●この操作を行うと、器具の初期設定に戻りますので、下欄の「上記の処置を行っても現象が続く場合」本体の処置②③を行ってください。 また、記憶させていた普段のあかり、常夜灯の点灯状態も初期設定に戻りますので、設定をしなおしてください。  	
「ピピッ ピピッ ピピッ」と音がした後に、「消灯」する	電子ブロックが故障している	電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください	
点灯・消灯時刻が設定できない **現在時刻が点滅している** **「るすばんモード」「おやすみタイマー」が操作できない**	現在時刻が設定されていない	現在時刻を設定する	14ページ 「リモコンの現在時刻を設定する」
現在時刻の変更ができない	「るすばんモード」、「おやすみタイマー」セット中である	「るすばんモード」および「おやすみタイマー」を解除してから行う	15ページ 「おやすみタイマーをセットする」 16ページ 「留守中に在宅を装う(るすばんモードの使いかた)」
「るすばんモード」「おやすみタイマー」で点灯または消灯しない	信号が届く範囲にリモコンがない	器具の真下など必ずリモコンが動作する場所に置く	8ページ「送信のしかた」
	リモコンのリモコン送信部が汚れている	リモコン送信部の汚れをふき取る	19ページ「お手入れについて」
	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	4ページ 「各部のなまえと付属部品」
「るすばんモード」が設定時刻より早く点灯、消灯する場合がある	「るすばんモード」をセットして、2日目以降である(より在宅を装うため、2日目以降からは点灯、消灯時刻が設定通り、15分前、30分前とランダムに変わります。)	設定時刻通りに、点灯・消灯したい場合は、その日ごとに「るすばんモード」をセットする	16ページ 「留守中に在宅を装う(るすばんモードの使いかた)」

上記の処置を行っても現象が続く場合

本体	①電源をいったん切り、約20秒以上経ってから再び電源を入れる ②器具のチャンネルを変更する 15ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照 ③環境設定をする 12ページ「エコナビの初期設定」参照
リモコン	①リモコンの電池を抜き、約30分以上経ってから電池を入れる ②リモコンのチャンネルを変更する 15ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」手順②参照

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

教えて！Q&A

■エコナビの動作について

Q1. 明るさセンサーはどんな動作をするの?

A. 約10秒間お部屋の明るさを測定し、明るさを変更するか、明るさを保つか判断します。



Q2. 検知範囲内でテレビをつけた場合はどうなるの?

A. 影響はほとんどありません。 ➡ 気になる場合はエコナビをOFFにしてご使用ください。
☞13ページ 「エコナビの使いかた」エコナビをOFFにする 参照

Q3. 明るさセンサーが汚れたらどうなるの?

A. 明るさセンサーが検知しにくくなるため、省エネ効果が得られにくくなります。 ➡ 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

Q4. センサーにカメラのフラッシュが入ったらどうなるの?

A. 瞬間的な明るさ変化のためエコナビには影響しません。

Q5. 天井高さに制限はないの?

A. 標準天井高さ2.4m～3mまでを目安にご使用ください。
天井が低いと検知範囲が狭くなり、天井が高いと検知範囲は広くなります。例えば全く同じ条件のお部屋で動作比較すると、検知範囲の広い方がより明るさセンサーに入る光の量が多いため減光しやすくなります。

■エコナビの設定について

Q1. なぜ環境設定を行う必要があるの?

A. お部屋の明るさは家具の色や配置でも変わります。
白いじゅうたんに白いテーブルクロスを敷いたお部屋と、黒いじゅうたんに黒いテーブルクロスを敷いたお部屋では、センサーが検出する明るさに差が出てきます。
「環境設定」は、そのお部屋の基本となる明るさを測定し、適切にエコナビ点灯するために必要な設定です。

Q2. 外光がある状態で環境設定するとどうなるの?

A. 外からの光が入った状態で環境設定を行うと、お部屋の環境が明るいと誤測定をしてしまいます。
その誤った明るい状態が基準となるため、それ以上のより明るい光が入らないと減光動作を行わず省エネ効果が得られなくなります。

Q3. 環境設定をしないで使うとダメなの?

A. 環境設定を行わずに、エコナビ点灯を行った場合、工場出荷状態での環境設定となります。

（工場出荷時の環境設定：一般的なリビングを想定した環境で設定しています。
天井高さ2.4m、茶色のフローリング、茶色の低いテーブル、ベージュのカーテン）

そのため少しでも環境が異なりますと、省エネ効果が少なくなったり全く得られない、または消灯してしまうというような場合がありますので、環境設定を行ったうえで、エコナビ点灯してください。

Q4. なぜ1～2時間点灯させてから環境設定した方がいいの?

A. LEDは点灯直後は明るさが不安定です。
1～2時間お待ちいただくことにより、明るさが安定した状態で環境設定することができます。

Q5. 同じ部屋に他の照明（例:ダウンライト）がある時はどうやって設定するの?

A. 基本的には消灯して環境設定を行っていただく方が省エネ効果が得られます。
ただし、他の照明を常時点灯させている場合は、点灯した状態で環境設定を行ってください。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。

キレイコート部(カバー外面)のお手入れ

●汚れは、やわらかい布を**水**に浸して
よく絞ってから軽くふき取り、乾いた
やわらかい布で仕上げてください。

【キレイコートとは】
水や油をはじく効果のあるコーティングで
従来素材よりホコリや油汚れが付きにくく、
付着した場合でも、容易にふき取れます。(注1)
(注1)すべての汚れに対応できるものではありません。
染料やタバコのヤニなどには効果がありません。





キレイコート
(カバー外面)

他の部位のお手入れ

●汚れは、やわらかい布を**右けん水**に
浸してよく絞ってからふき取り、乾いた
やわらかい布で仕上げてください。

確認

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
●キレイコート部(カバー外面)は、強くこすらないで
ください。また、水拭きの際は洗剤などを使用しな
いでください。
コーティングはがれの原因となります。

●リモコンのリモコン送信部は定期的にお手入れを行ってください。
ほこりなどにより汚れるとリモコンが効きにくくなります。
●電池は半年を目安に取り替えてください。
※付属の乾電池は、最初に使用するために用意しているもので、
半年に満たないうちに消耗する場合があります。



リモコン
送信部

仕様

品番	使用電圧	周波数	消費電力		入力電流
HH-LC531A	AC100 V	50/60Hz共用	47W	(リモコンOFF時(待機時状態) 1 W 以下 エコナビ点灯中の自動消灯時 1W以下 常夜灯のみ 約1W)	0.48A
HH-LC631A			52W		0.53A
HH-LC731A			59W		0.61A
HH-LC831A			66W		0.67A

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間の
いずれか短い時間を推定したものです。
●品番は保証書またはカバーのラベルをご参照ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　）　ー
お買い上げ日	年　月　日

- **保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。**
- **保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。**

  ＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- **アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。**

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　番	☐ HH-LC531A　☐ HH-LC631A ☐ HH-LC731A　☐ HH-LC831A
☑ 保証書またはカバーのラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。	
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器については3年間です。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理！ エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！

PC http://club.panasonic.jp/

携帯 http://mobile.club.panasonic.jp/

※ご愛用者登録には、CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012

HH-LC831A - T3A　　N0912-00